

Anleitung Anhänger

Standort:

Der Anhänger steht ca. 50 m entfernt vom Standort Adalbert-Stifter-Straße (AD) auf dem Parkstreifen entlang des dortigen Parkhauses.

Bedienung:

Das Deichselschloss des Hängers kann auf zwei verschiedene Weisen geöffnet werden, abhängig davon, ob das ziehende Fahrzeug ein PKW von StadtTeilAuto Freising ist, oder ein privater Pkw.

a) ziehendes Fahrzeug ist ein Pkw von StadtTeilAuto Freising

Derzeit sind 3 Fahrzeuge von StadtTeilAuto FS mit einer Zugvorrichtung ausgestattet: der Zafira FS-TA 303 (Station JO), der Astra FS-TA 113 (Station LAP), sowie der Yaris FS-TA 616 (Station AD). Am Schlüsselbund dieser 3 Fahrzeuge befindet sich jeweils ein Schlüssel für das Deichselschloss des Hängers.

b) ziehendes Fahrzeug ist ein Fremd-Pkw:

Hier muss der Schlüssel für das Deichselschloss aus einem Schlüsselkasten geholt werden, der sich in der Garage „Lantbert-Straße“ (Station LA) befindet. Der Zugang zu dieser Garage: der Garagenschlüssel und der Schlüssel zu dem in der Garage befindlichen Schlüsselkasten befinden sich im mechanischen Tresor rechts neben dem Garagentor, Tastenkombination zur Öffnung und zum Verschließen des Tresors bei der Service-Zentrale erfragen.

Anhängen:

Nach Lösen des Deichselschlosses und der Handbremse des Hängers den Anhänger an den Zughaken des ziehenden Fahrzeugs ziehen. Die Kappe der Deichsel auf den Zughaken herablassen (durch Heraufdrehen des Deichsel-Stützrades), bis sie einrastet. Das Sicherheitsdrahtseil ebenfalls über den Zughaken hängen, dann das Stützrad lose drehen und nach Lösen des Klemmhebels soweit hochziehen, dass es mindestens 15 cm Abstand zum Boden hat. In dieser Stellung das Stützrad mit dem Klemmhebel feststellen. Das Elektrokabel mit seinem Stecker Pin richtig in die Steckdose neben dem Zughaken einschieben und mit einer 90° Drehung sichern. Bei eingeschalteter Zündung Blinker und Bremslicht überprüfen, Vorsicht beim Zurücksetzen und stets gute Fahrt!

Abhängen:

Möglichst eben parken. Dann das Kabel lösen, das Sicherheitsdrahtseil lösen und das Stützrad bis zum Boden herunterlassen und mit Klemmhebel feststellen. Dann die Deichsel höher kurbeln, dabei den Haltegriff der Deichsel hochhalten und den darauf befindlichen Sicherheitsknopf eindrücken, dann sollte sich die Deichsel leicht vom Fahrzeug frei machen lassen. Den Hänger wieder auf seinen Parkplatz schieben, Deichsel voraus, dann Handbremse anziehen und die Deichsel mit dem Deichselschloss verriegeln.

Beladung:

Die maximale Zuladung des Hängers darf folgende Werte nicht übersteigen:

mit dem Fahrzeug FS-TA 113: 440 Kg,

mit dem Fahrzeug FS-TA 303: 550 Kg

mit dem Fahrzeug FS-TA 616: 345 Kg

Leergewicht des Hängers: 197 Kg