

Anleitung für den Zahlentresor

Bedienung des Zahlentresors mit manueller einzugebender Zahlenkombination

Öffnen

- Gummikappe anheben
- Ziffern durch Drücken der Stifte eingeben (bei Servicezentrale hinterlegt)
- bei Verwählen Clear-Taste nach unten schieben und Ziffern neu eingeben
- Nach Eingabe der Ziffern Open-Taste nach unten schieben
- Tastenfeld nach unten klappen
- Schlüssel oder IsarCard 9 Uhr entnehmen

Schließen

- Zahlenfeld hochklappen
- erneut Zifferntasten drücken
- Open-Taste nach unten schieben
- Tastenfeld-Klappe einrasten lassen
- Gummikappe schließen


Hinweis: Sofern die Stifte oder die Open-Taste klemmt, bitte die Clear-Taste nach unten schieben und den Vorgang wiederholen.



Taste zum Öffnen
und Schließen

Stifte

Clear-Taste



Das ist der neue Zahlentresor

Der neue Zahlentresor (z. B. in Moosburg) verfügt unterhalb der Zahlen zusätzlich über die zwei Buchstaben-Tasten A und B. Im Unterschied zum o. g. Modell befindet sich oben ein Drehknopf („Open“), den man im Uhrzeigersinn drehen kann.

Nach Eingabe des Zahlen-/Buchstabencodes öffnet sich das Schloss durch eine halbe Drehung des Open-Knopfes. Die IsarCard9Uhr hat weniger Platz, wird deshalb leicht geknickt und befindet sich hinter einer durchsichtigen Hülle. Karte entnehmen, Deckel schließen, den oberen Knopf drehen und Abdeckung wieder drüberziehen.